

No. 59-3133-1



REDSCAN Pro RLS-50100V/RLS-3060V



Nützliche Hinweise, Tipps und Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von OPTEX finden Sie auf www.optex.net.





REDSCAN Pro

REDSCAN Pro

Unterstützter Browser: Chrome (läuft auf Windows 10, Mac und Android)

Teile-identifikation

Erfassungsbereich

RLS-50100V

50 x 100 m, 190°, Rechteck.

Bei Aktivierung von "Vergrößerte Erkennungsreichweite"

80 m Radius, 190°, fächerförmiger Bereich

RLS-3060V

Zone de Erkennung 30 x 60 m, 190°, Rechteck. Bei Aktivierung von "Vergrößerte Erkennungsreichweite" 50 m Radius, 190°, fächerförmiger Bereich

Verkabelung

Die Länge des Stromkabels darf die unten genannten Werte nicht überschreiten.

Drahtstärke	Detektor 24 V DC
AWG 20 (0,52 mm²)	40 m
AWG 18 (0,83 mm ²)	70 m
AWG 16 (1,31 mm ²)	110 m

Abisolierte Kabellänge; ca. 9 mm

Hinweis >> Einige PoE-Hubs haben eine Leistungsobergrenze. Lesen Sie in der Gebrauchsanweisung Ihres PoE-Hubs nach und achten Sie beim Anschluss der Melder darauf, dass die Grenze nicht überschritten wird.

Ausgangsklemme

Die sechs Ausgänge können auf NO oder NC eingestellt werden. Sie sind jedoch immer "offen ", wenn die Stromversorgung ausgeschaltet ist. Für die Ausgänge sind die folgenden Optionen wählbar.

Alarm

- Master-Alarm (MO)
- Zonenalarm (A1, B1)
- Zonenalarm [Zuweisung] (A11, A12, A21, A22, B11, B12, B21, B22)

Fehlerart

- Abdeckschutz (AM)
- Verdrehschutz (AR)
- Verschmutzung (SO)
- Unzureichende Strahlenintensität (DQ)
- Gerätefehler (TR)
- Manipulationsausgang (TA)
- Geräteüberwachung (DM)

Eingangsklemme

- Für die Funktion des Signaleingangs sind die folgenden Optionen wählbar.
- Erkennungsprofil wechseln

- Bereichseinstellung
- Meldertest

LAN-Anschluss (PoE)

Der LAN-Anschluss in der Basiseinheit ermöglicht eine kontinuierliche Verbindung. PoE wird unterstützt.

Standard

IP-Adresse: 192.168.0.126 Subnetzmaske: 255.255.255.0 Standard-Gateway: 192.168.0.1

Einschalten

Inbetriebnahme

Verbinden Sie den Stromanschluss mit der Stromversorgung oder verbinden Sie den LAN-Anschluss mit einem PoE-Netzteil. Nach dem Einschalten leuchten alle LEDs ca. 70 Sekunden lang auf. Dann erlöschen die Status- und Alarmanzeige. In dieser Phase nimmt der REDSCAN Pro selbst eine Ersteinrichtung vor.

Rücksetztaste

Wenn Sie Ihre IP-Adresse oder das Kennwort vergessen haben, können Sie diese wie unten beschrieben zurücksetzen.

- 1. Schalten Sie die Stromversorgung aus. Entfernen Sie die Abdeckung.
- 2. Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die Rücksetztaste.
- 3. Nach 70 Sekunden blinken alle LEDs. Lassen Sie in diesem Zustand die Rücksetztaste wieder los.
- 4. Der REDSCAN Pro wird neu gestartet.
 Befestigen Sie die Abdeckung und schließen Sie den REDSCAN Pro wieder an. Beachten Sie, dass die IP-Adresse auf den Standard zurückgesetzt wurde.
 Standard-IP: 192.168.0.126

AUS

Innenliegende Teile und Ihre Funktion

LED-Anzeige

Fehlerart	LED
Kamerafehler	Grün blinkt ein Mal. Wiederholen
Überhitzung	Grün blinkt ein Mal. Wiederholen
Hardwarefehler	Grün blinkt ein Mal. Wiederholen
Weitere	Grün blinkt ein Mal. Wiederholen

ONVIF und RTSP

Die REDSCAN Pro-Serie unterstützt ONVIF und RTSP.

Die Videoaufnahmen der integrierten Kamera der REDSCAN Pro-Serie können an die Kundenanwendung übermittelt werden.

Auch wenn ONVIF nicht verwendet wird, kann wie oben beschrieben ein ONVIF-Konto erstellt werden, um die RTSP-Authentifizierung zu nutzen.

ONVIF

ONVIF ist ein offenes Industrieforum, das sich für einheitliche Schnittstellenstandards für eine effektive Interoperabilität IP-basierter physischer Sicherheitssysteme einsetzt. Weitere Informationen finden Sie auf der entsprechenden Website. Spezifikationen können dort heruntergeladen werden. https://www.onvif.org/

Der ONVIF Device Manager ist ein beliebtes Tool in der Branche. Er ermöglicht den Zugriff auf ONVIF-Geräte und deren Prüfung. Weitere Informationen finden Sie auf der entsprechenden Website.

https://sourceforge.net/projects/onvifdm/

RTSP

Der URI des REDSCAN Pro für RTSP ist rtsp://(IP-Adresse)/stream/0 Der URI des REDSCAN Pro für HTTP-Tunneling ist http://(IP-Adresse)/stream/0

Umlackieren

- 1. Entfernen Sie die seitliche Abdeckung.
- 2. Entfernen Sie die Abdeckung über den Anschlüssen.
- 3. Entfernen Sie die obere Abdeckung.

4. Lackieren Sie die folgenden Teile (siehe Markierung \checkmark mit).

Verwenden Sie einen für Polycarbonat (PC) geeigneten Lack.

Hinweis >>

- Lackieren Sie weder die Haupt- noch die Basiseinheit.
- Wenn der RLS-50100V/3060V mit einer dunklen Farbe lackiert wird, kann die Innentemperatur ansteigen und eine Fehlfunktion auslösen.
- Wenn die Möglichkeit besteht, dass das Gerät direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, sollte auf die Lackierung verzichtet werden.