



## JA-190T RFID-Karten- und Schlüsselanhänger-Lesegerät für den PC (USB-Anschluss)

Ein RFID- und Chip- Lesegerät für eine einfache Integration der Zugriffselemente JA-190J und JA-191J ins Alarmsystem unter Verwendung der Software F-Link.

o [Declaration of conformity - JA-190T \(PDF 307,36 kB\)](#)

### Beschreibung

USB RFID-Lesegerät für JA-190J und JA-191J